



### Invatarea butonului Power prin infrarosu:

- Tine apasat POWER pana ledul clipeste incet.
- Indreapta telecomanda TV-ului spre telecomanda G20s si apasa Power pe telecomanda TV-ului. Codul se salveaza automat si telecomanda G20s iese automat din modul de invatare. Telecomanda poate invata prin IR doar butoanele POWER si MUTE.
- Pentru a sterge asocierea, tine apasat POWER si STERGERE.

**Important! Pentru a putea folosi telecomanda corect, la un TV, e necesar sa inrolati butonul Power al TV-ului. Cand TV-ul e oprit, telecomanda universala nu il poate porni prin BT sau RF!**

### Modificarea vitezei cursorului la Mouse:

- Tine apasat OK si Volume+ pana se aprinde ledul, pentru a creste viteza.
- Tine apasat OK si Volume- pana se aprinde ledul, pentru a scadea viteza.

Fiecare operatiune creste/scade viteza cu un nivel.

### Imperecherea prin Bluetooth:

- Porneste BT pe dispozitivul pe care vrei sa imperechezi telecomanda G20s, si cauta dispozitive BT noi.
- Tine apasate butoanele OK si INAPOI. Telecomanda va fi gasita de catre dispozitiv. Tine butoanele apasate pana imperecherea se realizeaza cu succes.

Pentru a activa/opri iluminatul tastaturii, tine apasat butonul PORNIRE/OPRIRE LUMINA.

In cazul in care mouse-ul e decalibrat, e necesar sa pui telecomanda pe o suprafata plana si sa o lasi pana intra in standby. Fara a-i misca pozitia, apasa orice tasta pentru a calibra mouse-ul.

In cazul in care imperecherea cu receptorul RF nu e realizata cu succes, e necesar ca receptorul sa fie conectat la portul usb al dispozitivului pe care doresti sa il controlezi. Apoi tine apasat OK si ACASA/INAPOI pana cand ledul incepe sa clipeasca. Imperecherea e realizata cand ledul se opreste din clipit.

Cand ledul clipeste rar, bateriile sunt descarcate si e necesar sa le inlocuiesti.