

**Important! Pentru a putea folosi telecomanda corect, la un TV, e necesar sa inrolati butonul Power al TV-ului. Cand TV-ul e oprit, telecomanda universala nu il poate porni prin RF!**



### **Invatarea butonului Power prin infrarosul:**

Tine apasat POWER pana ledul clipeste incet. Indreapta telecomanda TV-ului spre telecomanda G21 si apasa Power pe telecomanda TV-ului. Codul se salveaza automat si telecomanda G21 iese automat din modul de invatare. Pentru a sterge asocierea, tine apasat POWER si ACASA/INAPOI.

### **Modificarea vitezei cursorului la Mouse:**

- Tine apasat OK si Volume+ pana se aprinde ledul, pentru a creste viteza
- Tine apasat OK si Volume- pana se aprinde ledul, pentru a scadea viteza

Fiecare operatiune creste/scade viteza cu un nivel.

In cazul in care mouse-ul e decalibrat, e necesar sa pui telecomanda pe suprafata plana si sa o lasi pana intra in standby. Fara a-i misca pozitia apasa orice tasta pentru a calibra mouse-ul.

In cazul in care imperecherea cu receptorul RF nu e realizata cu succes, e necesar ca receptorul sa fie conectat la portul usb al dispozitivului pe care doresti sa il controlezi. Apoi tine apasat OK si ACASA/INAPOI pana cand ledul incepe sa clipeasca. Imperecherea e realizata cand ledul se opreste din clipit.

Cand ledul clipeste rar, bateriile sunt descarcate si e necesar sa le inlocuiesti.